

PANIC-WATCH

MONTRE PANIQUE RADIO BIDIRECTIONNELLE



MANUEL

INTRODUCTION



Le PANIC WATCH est un émetteur-récepteur étanche aux éclaboussures porté au poignet, conçu pour la signalisation d'urgence personnelle et d'autres applications où l'émetteur doit être à portée de main à tout moment.

Le PANIC WATCH peut être porté dans des environnements humides tels que les usines, les hôpitaux, les jardins et sous la pluie.

DESCRIPTION DU PRODUIT

Pour garantir un fonctionnement fiable et continu, lorsque la batterie est faible, un signal d'alerte de batterie faible est envoyé à la centrale.

- Conception confortable et imperméable.
- Protocole unique FreeWave2
- Batterie non remplaçable.
- Transmission d'indications de batterie faible.
- Pile lithium CR2032
- Chaque PANIC WATCH possède un code d'identification unique (24 bits).

PROCESSUS D'APPRENTISSAGE

1. Entrez en mode installation via la "page Web de l'installateur".
2. Allez dans "Utilisateurs" et sélectionnez l'utilisateur auquel vous souhaitez appairer le PANIC WATCH.
3. Insérez l'identifiant de l'appareil dans le menu "télécommande" de l'utilisateur Learn (S/N situé sur l'étiquette).
4. Sauvegardez la configuration.
5. Maintenez le bouton de la PANIC WATCH enfoncé pendant 5 à 10 secondes, la LED rouge de la montre anti-panique s'allume puis s'éteint, la LED rouge s'allume à nouveau après quelques secondes puis s'éteint, et à la fin, la couleur verte s'allume pour indiquer que le PANIC WATCH a été enregistré avec succès.

TEST DU PANIC WATCH

La montre panique peut être testée si elle est enregistrée dans une centrale.

Appuyez sur le bouton panique pendant 1-2 secondes,

1. Enregistré - Le voyant rouge s'allume, puis le vert s'allume et s'éteint.
2. Non enregistré - Le voyant rouge s'allume et s'éteint

TEST DE FONCTIONNEMENT

Les tests d'activation peuvent être visualisés :

1. Mode de programmation de la page web de l'installateur
 - Menu vue globale
 - Journal
2. Mode page personnelle
 - Écran principal
 - Journal des événements

BATTERIE

Pour garantir un fonctionnement fiable, lorsque la batterie est faible, un signal d'alerte de batterie faible est envoyé à la centrale.

ATTENTION

Le panic watch est scellé et la batterie n'est pas remplaçable

SPÉCIFICATIONS TECHNIQUES

Protocole de données	FW2-Protocol
Bande de fréquences	868 MHz
Identification numéro de série unique	24 bits
Tension opérationnelle	3.0 VDC
Indication LED	Transmission et appairage
Transmission par batterie faible	VBAT < 2.4V
Type de pile	CR2032
Capacité de la batterie	245 mAh
Consommation de courant	< 1µA Courant en veille < 32 (±3) mA en transmission < 14 dBm Puissance d'émission
Autonomie de la batterie	5 ans
Température de fonctionnement	-10°C à +55°C
Dimension	47mm X 36mm X 10mm

APPROBATIONS RÉGLEMENTAIRES

Directive RED : 2014/53/EU
Directive : 2014/30/EU CEM Directive
Directive sur la basse tension : 2014/35/EU

Le PANIC WATCH est conforme à :

EN 301489-1
EN 301489-3
EN 50130-4
EN 300220-2
EN 60950-1

Grade de sécurité 2, Classe environnementale II

Alimentation électrique Type C



12, rue Kineret.
Airport City, 7010000 Israël

sales@crow.co.il
support@crow.co.il

www.thecrowgroup.com